

La ce trebuie să fie atent meșterul faianțar?

PLACAREA, PREDAREA, EXECUTAREA PROIECTULUI

Meșterul faianțar, după ce a văzut încăperea sau suprafața de placat, plăcile alese și proiectul (sau a făcut proiectul, dacă a fost însărcinat cu asta), **trebuie să facă un calcul prealabil și să dea un termen de execuție. Este recomandat să cereți oferta în scris. În această ofertă meșterul va include și lucrările de corectare a stratului de suport.**

Meșterul faianțar trebuie:

- să organizeze munca
- să verifice și să pregătească corespunzător suportul
- să verifice dimensiunile, colțurile, perpendicularitatea, eventuala înclinație a pardoselii, etc., și în caz de nevoie, să ia măsurile corespunzătoare
- să verifice materialele.

DE REȚINUT:

dacă există defecte vizibile, meșterul faianțar trebuie să le notifice înainte de începerea montajului.

- să optimizeze montajul, alegând punctele de referință corespunzătoare, să monteze plăcile armonios și să evite efectele deranjante (de ex. plăci tăiate sau necorespunzător așezate în locuri vizibile)
- să pregătească adezivul și să monteze plăcile
- după o perioadă de timp corespunzătoare de la montarea plăcilor – perioadă ce poate varia între câteva ore și câteva zile, în funcție de suprafață (pardoseală sau perete), de tipul adezivului - să execute rostuirea și curățarea finală a suprafeței.

În acest moment meșterul faianțar își "poate preda" lucrarea, care trebuie verificată înainte de acceptare.

Este important să avem în vedere următoarele:

1. Materialele utilizate pentru montarea plăcilor au nevoie de timp pentru a face priză - asta depinde de produs -, ceea ce de regulă se și întâmplă dacă nu se introduce suprafața în uz înainte de vreme (de ex. dacă nu se circulă pe pardoseală imediat, nu se pun mobile grele pe ea imediat). Fără aceste precauții există pericolul desprinderii plăcilor.
2. Dacă în încăperea proaspăt placată trebuie executate și alte lucrări (electrice, instalație de apă și canalizare, tâmplărie, etc.), suprafața trebuie protejată pentru evitarea daunelor (abraziune, zgâriere, spargere, datorate căderii unor unelte pe plăci).
3. Dacă la rostuire se utilizează material colorat, mai ales în cazul plăcilor neglazurate (cotto, gresie porțelanată), e necesar a se face o probă înainte de rostuire, pentru a verifica dacă materialul de rostuit nu pătează plăcile irevocabil. Trebuie reținut, că de multe ori gresia porțelanată șlefuită este mai expusă la acest risc decât plăcile neșlefuite. În cazul plăcilor de acest fel chitul de rostuire trebuie ales corespunzător.

CÂND SE POATE AFIRMA CĂ SUPRAFAȚA PLACATĂ ESTE REUȘITĂ ?

Putem afirma că am obținut o suprafață placată reușită atunci când:

- este regulată și armonioasă, adică suprafața este plană și nu prezintă denivelări iar rosturile sunt drepte și uniforme,
- este continuă, adică între elemente nu sunt rupturi sau fisuri;
- este rezistentă, adică își poate îndeplini funcțiile estetice și tehnice fără a-și pierde din calitate ca efect al solicitărilor;
- este sigură, relativ la evenimentele care pot provoca rănirea persoanelor care o utilizează (de exemplu căzături datorate alunecărilor).